

# Manuel de l'utilisateur VD700



## **OBDSPACE TECHNOLOGY CO,.LTD**

District de Longhua de bureau de Runfeng Shenzhen Guang Dong 518000 PRChina.

Téléphone: 0755-81751202

E-mail: <a href="mailto:support@anceltech.com">support@anceltech.com</a>

Site web: <u>www.anceltech.com</u>



Table	de	matières
-------	----	----------

Précautions de Sécurité	3
1. Couverture	4
2. Spécification de produit	4
3. Apparence et description des boutons	4
Instructions d'Utilisation	6
1. Connecter le VD700	6
2. VD700 Caractéristiques	6
2.1. Pour VW	6
2.2. Sélection du système:	
2.3. Test de Crafter (LT3):	11
2.4. Fonctions spéciales:	
3. Réinitialisation EPB	
4. Enregistrement de la batterie	16
5. Diagnostic OBDII	
5.1. Lire les codes	17
5.2. Effacer les codes	
5.3. État de préparation I / M	19
5.4. Flux de données	19
5.5. Test de fuite d'évapot	20
5.6. Informations sur le véhicule	20
6. Configuration de l'outil	21
6.1. La langue	21
6.2. Bip	21
6.3. Instructions	21
6.4. Unité de mesure	21
6.5. Style de peau	22
6.6. Feedback	22
6.7. Informations sur le dispositif	23
7. Mise à jour	23
8. Garantie et Service	24
8.1. Garantie limitée d'un an	24
8.2. Procédures de service	24

## Précautions de Sécurité

Pour éviter toute blessure corporelle et tout dommage à l'appareil ou à votre voiture, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le VD700.

Le processus de test décrit dans le manuel est généralement l'expérience d'un technicien.

Des mesures de sécurité sont nécessaires dans la majeure partie du processus pour éviter les blessures corporelles et les dommages à l'appareil ou à votre voiture.

Lisez le manuel d'entretien du véhicule avant d'utiliser cet appareil et respectez les consignes de sécurité.

- Il génère du CO et d'autres gaz toxiques lorsque le moteur tourne.Pour éviter ce type de blessure, veuillez réparer la voiture dans un endroit bien ventilé.
- Lorsque le moteur tourne, de nombreuses pièces (telles que le ventilateur de liquide de refroidissement, les poulies, la courroie du ventilateur, etc.) tournent à grande vitesse.Pour éviter des blessures graves, tenez toujours compte des pièces mobiles.Gardez une distance de sécurité par rapport à ces pièces ainsi qu'à d'autres objets potentiellement en mouvement.
- Les pièces du moteur deviennent très chaudes lorsque le moteur tourne.Ne touchez pas les pièces chaudes du moteur pour éviter les brûlures graves.
- Lorsque le contact est mis, test de connexion ou de déconnexion.
- L'équipement endommagera l'équipement de test et les composants électroniques du véhicule.Coupez le contact avant de connecter ou de déconnecter l'appareil du connecteur de liaison de données (DLC) du véhicule.
- Les vapeurs de carburant et de batterie sont extrêmement inflammables.Pour éviter une explosion, maintenez toutes les étincelles, les objets chauffés et les flammes nues à l'écart de la batterie et des vapeurs de carburant.Ne pas fumer à proximité du véhicule pendant les tests.

## 1. Couverture

1) Véhicules de soutien pour VW, AUDI, SKODA, SEAT et BENTLEY, etc.

2) Prend en charge tous les protocoles de diagnostic VW: UDS, TP20, TP16, KWP2000 et KWP1281.

Prend en charge tous les protocoles OBDII / EOBD: VPW, PWM, ISO, KWP 2000 et CAN.

## 2. Spécification de produit

- 2.8'LCD, écran couleur 320 X 240 pixels
- Tension de fonctionnement: 8V-18V
- Température de fonctionnement: 0 ° C-60 ° C (32-140 ° F)

• Température de stockage: -20 ° C-70 ° C (4-158 ° F)

## 3. Apparence et description des boutons



- 1) LCD DISPLAY Indique les résultats du test.Écran rétroéclairé de 320 x 240 pixels.
- 2) [OK] BOUTON Confirme une sélection (ou une action) dans un menu.
- 3) [ESC] BUTTON Annule une sélection (ou une action) dans un menu ou revient au menu.
- 4) [GAUCHE] BOUTON DE DÉFILEMENT : en mode menu, le menu et le sous-menu sont déplacés vers la gauche. Lorsque vous faites défiler une interface de données, utilisez le bouton gauche

pour accéder au dernier écran.

- 5) [DROIT] BOUTON DE DÉFILEMENT VER LE DROITE- En mode menu, le menu et le sous-menu sont déplacés vers la droite. Lorsque vous faites défiler l'interface de données, utilisez le bouton droit pour passer à l'écran suivant.
- 6) [HAUT] BOUTON DE DÉFILEMENT VER LE HAUT- en mode menu, le menu et l'élément de sous-menu se déplacent vers le haut.Lors de la récupération de données pour plus d'un écran, déplacez l'écran précédent pour afficher plus de données.
- 7) [BAS] BOUTON DE DÉFILEMENT VER LE BAS En mode menu, l'élément de menu et de sous-menu est abaissé.Lors de la récupération de données sur plusieurs écrans, déplacez-vous vers l'écran suivant pour afficher plus de données.
- 8) CONNECTEUR OBD-16PIN Connecte l'outil de scan au connecteur de liaison de données (DLC) du véhicule.
- 9) [I / M] BUTTON Contrôle rapide d'état de préparation aux émissions et de cycle de conduite.



Remarks: MIL Yellow- Dashboard MIL ON MIL Gray-Dashboard MIL OFF onot support
-complete
-not complete

10) [LIRE DTC] BOUTON- Lecture rapide des codes d'erreur du véhicule.

## **Instructions d'Utilisation**

## 1. Connecter le VD700

- 1) Mettez le contact.
- 2) Localisez le connecteur de liaison de données (DLC) à 16 broches du véhicule.

## 2. VD700 Caractéristiques

L'opération variera selon le modèle et le véhicule et l'année de la voiture.S'il vous plaît prêter attention aux conseils d'équipement pour le test réel.Les instructions suivantes sont pour référence seulement.

## 2.1. Pour VW

Choisissez [Pour VW] puis sélectionnez [Balayage du véhicule].Comme suit:



Remarque: [System Scan] est utilisé pour vérifier les systèmes défectueux et afficher le nombre de défauts.

[Sélection manuelle] utilise pour analyser tous les systèmes pris en charge.



2.1.1. Choisissez [Analyse système], sélectionnez [0017-Dash Board], l'écran s'affiche comme suit:

Select System		Select Function
0017-Dash Board	4	01-Version Information
0019-Gateway	5	02-Read Fault Codes
0061-Battery Regulation	1	03-Erase Fault Codes
		04-Read Datastream
		05-Basic Setting
		07-Adaptation
	5	08-Access Authorization
	1/3	

2.1.1.1 Choisir [informations sur la version 01] L'écran s'affiche comme suit:



2.1.1.2 Choisissez [Lire les codes de défaut].L'écran s'affiche comme suit:

Select Function	02-Read Fault Codes
01-Version Information	1/4
02-Read Fault Codes	
03-Erase Fault Codes	01312 Drive train data bus
04-Read Datastream	
05-Basic Setting	
07-Adaptation	
08-Access Authorization	
2/7	↑ ↓ ← → OK ESC

2.1.1.3 Choisissez [Effacer les codes d'erreur], puis appuyez sur le bouton [OK].L'écran s'affiche comme suit



2.1.1.4 Choisissez [Lire le flux de données], si vous entrez le numéro: 005.L'écran montre ce qui suit

	Input channel	Special Funct	tions CH:5
ОК		ASCLL Character	7.7
Delete		ASCLL Characte	
0	1	Count	300
1	Input a channel number	Count	365
2	(0~255)		
3			
4			
3/12	↑↓ ← → OK ESC	1/3 <b>↑↓ ← →</b> OK	ESC

2.1.1.5Choisissez [Réglage de base], si vous entrez le numéro: 005.L'écran montre ce qui suit



2.1.1.6Choisissez [Adaptation], sélectionnez [Canal d'entrée], si vous entrez le numéro: 005. L'écran suivant s'affiche:

07-Adaptation		Input channel
Input channel	OK	005
Select Function	Delete	
	0	
	1	Input a channel number
	2	(0-200)
	3	
	4	
1/2	3/12	↑↓ ← → OK ESC
07-Adaptation	-	07-Adaptation
This for all a set of a set of a set of		and a set to be a set of the set
on this vehicle	reco	rde Carry out vehicle test
Notel	agair	n then use the unorade tool
When ten test function is	to ex	mort record file. Mail the file
abnormal.Please use the	at la	st.
feedback function(tool setup)	2229323	
reedback function(tool setup)		
A 0K 550		6 OV 580

Choisissez [Sélectionner une fonction], sélectionnez [Canal d'entrée], si vous entrez le numéro: 005.L'écran s'affiche comme suit:

Select Function	
001 Tank Chararacteristic(F	
CH:002 Service reminder	
CH:002 Restting Service In	
CH:002 Consumption display	(
CH:002 Consumption Corre	
CH:002 Language	
CH:002 Languane for error	
1/84	ł.

OK	005
Delete	
	The second second second second second second
1	Input a channel number
2	(0~255)
3	
4	

2.1.1.7 Autorisation d'accès

Select Function	80	-Access Authorization
01-Version Information	OK	
02-Read Fault Codes	Delete	
03-Erase Fault Codes	0	Louis and /Estar Ess
04-Read Datastream	1	Login code (Enter rive
05-Basic Setting	2	ueumai uigits)
07-Adaptation	3	
08-Access Authorization	4	
7/7	3/12	↑↓ ← → OK ESC

#### 2.1.2. Passerelle



Pour d'autres opérations, veuillez vous reporter aux points 2.1.1.1 à 2.1.1.7.

#### 2.1.3. Régulation de la batterie



Pour d'autres opérations, veuillez vous reporter aux points 2.1.1.1 à 2.1.1.7.

## 2.2. Sélection du système:

2.2.1. Choisissez [Sélection du système], cliquez sur [Système commun],

Select Menu	Select System
Common System	0001-Engine Control Modu
All Systems	0002-Transmission Contro
	0003-Brakes 1
	0008-Air Conditioning
	0009-Central Electrics
	0015-Airbag
	0016-Steering Column Ele
1/2	1/14

Sélectionnez un système à tester, plusieurs opérations, reportez-vous aux sections 2.1.1 à 2.1.3.

Select Function	
01-Version Information	
02-Read Fault Codes	
03-Erase Fault Codes	
04-Read Datastream	
05-Basic Setting	
07-Adaptation	
08-Access Authorization	1
	1/7

2.2.2. Choisissez [Tous les systèmes], l'écran affiche tous les systèmes pris en charge, puis sélectionnez un système à tester.



## 2.3. Test de Crafter (LT3):



## 2.4. Fonctions spéciales:

Choisissez [Fonctions spéciales],



Choisissez l'une des fonctions spéciales, telles que [Réinitialisation du service].Appuyez sur [OK] pour continuer:

Choisissez [Intervalle flexible], il s'affiche comme suit:



Remarque: Avant de définir l'intervalle de maintenance, réglez la [qualité de l'huile] correspondante

Si le véhicule utilise le protocole UDS, vous pouvez procéder à l'inspection après réinitialisation, à la réinitialisation du service, aux paramètres de kilométrage et d'heure.Les paramètres de prise en charge du kilométrage et du temps peuvent être saisis manuellement avec la valeur de votre choix.

## 3. Réinitialisation EPB

Choisissez [Réinitialisation EPB], appuyez sur le bouton [OK] pour continuer.



3.1. Choisissez [EPB remplacer les plaquettes de frein], appuyez sur le bouton [OK] pour continuer:



Rentrez la pompe de frein, faites attention aux conseils de fonctionnement et appuyez sur le bouton [OK] pour continuer:



3.1.1. Vérifiez si la pompe de frein est complètement relâchée.L'opération de remplacement des plaquettes de frein est terminée, appuyez sur [OK] pour terminer.



## 3.2. Choisissez [Brackpump de rétraction], appuyez sur [OK] pour continuer:



3.2.1. Après avoir retiré la pompe de frein, appuyez sur [OK] pour continuer:



3.2.2. Vérifiez si la rétraction est complètement, puis commencez à remplacer les plaquettes de frein.Une fois terminé, appuyez sur OK pour continuer:



## 3.3. Choisissez [Relâcher la pompe de frein], appuyez sur [OK] pour continuer:



#### 3.3.1. Relâchez la pompe de frein et appuyez sur [OK] pour continuer:



## 4. Enregistrement de la batterie

Choisissez l'option [Réinitialisation BMS], puis appuyez sur le bouton [OK].L'écran s'affiche comme suit:



# 4.1. Appuyez à nouveau sur le bouton [OK], l'écran affichera les anciens paramètres de la batterie.

Il est préférable d'enregistrer les paramètres pour éviter que les anciens paramètres de la batterie ne soient restaurés lorsque les nouveaux paramètres de la batterie ne sont pas disponibles.



#### 4.2. Choisissez une nouvelle capacité de batterie et un nouveau fabricant:

Select battery capacity	Select battery manufacturer
95Ah	Moll[MLA]
110Ah	VARTA[VAO]
68Ah	JCI/JCB[JCB]
75Ah	Exide[TU3]
92Ah	JFF(Boading)/China[5D0]
105Ah	Banner[BA2]
115Ah	EPN[EPM]
8/20	1/8

Remarque: Si le fabricant n'est pas indiqué dans la liste, veuillez en choisir un autre.

## 4.3. Appuyez sur le bouton [OK] pour continuer:



## 5. Diagnostic OBDII

#### 5.1. Lire les codes

Les codes stockés sont également appelés "codes fixes" ou "codes permanents".Ces codes amènent le module de commande à allumer le voyant d'anomalie (MIL) en cas d'anomalie liée à l'émission.

Les codes en attente sont également appelés "codes de maturation" ou "codes de surveillance continue".

Il indique le problème que le module de commande a détecté au cours du dernier ou du dernier cycle de conduite, mais ils ne sont pas pris en compte sérieusement.

Les codes en attente n'allumeront pas le voyant de dysfonctionnement et les codes seront effacés de la mémoire s'il n'y a pas d'erreur pendant la période de préchauffage suivante

1) Utilisez le bouton de défilement HAUT / BAS pour sélectionner Lire les codes dans le menu de diagnostic, puis appuyez sur [OK].

S'il n'y a pas de code de problème de diagnostic, l'écran

Read Codes	
Erase Codes	
/M Readiness	
Data Stream	
Evap System Test	
Vehicle Information	1

indique "Aucun code (en attente) n'est stocké dans le module!"Attendez quelques secondes ou appuyez sur n'importe quelle touche pour revenir au menu Diagnostic.

2) Visualisez les DTC et leurs définitions à l'écran.

P0143	1/8
Generic Current	
02 Sensor Circuit I	Low Voltage
Bank 1 Sensor 3	

Le numéro du module de commande, la séquence des codes d'anomalie, le nombre total de codes détectés et le type de codes (générique propre au fabricant) sont indiqués en haut à droite.

coin de l'écran.

## 5.2. Effacer les codes

Remarques: Cette fonction est effectuée avec la clé sur le moteur éteinte.Ne démarrez pas le moteur.Avant d'exécuter cette fonction, assurez-vous de récupérer et d'enregistrer les codes de panne.Après avoir effacé, vous devriez récupérer les codes de problème une fois de plus ou allumer et récupérer les codes à nouveau.S'il y a encore des codes de panne pour les problèmes difficiles, veuillez tout d'abord trouver la cause du code de panne, puis résolvez le problème.Maintenant, les codes de panne peuvent être effacés.

1) Utilisez les boutons de défilement HAUT / BAS pour sélectionner Effacer codes dans le menu de diagnostic et appuyez sur [OK].

Erase Codes	
/M Readiness	
Data Stream	
Evap System Test	
Vehicle Information	

2) Un message d'avertissement apparaît vous demandant votre confirmation.



3) Appuyez sur [OK] pour confirmer.



## 5.3. État de préparation I / M

I / M fait référence à l'inspection et la maintenance, qui sont légiférées par le gouvernement pour respecter les normes fédérales en matière de qualité de l'air.L'état de préparation I / M indique si les différents systèmes du véhicule en rapport avec les émissions fonctionnent correctement et sont prêts pour les tests d'inspection et de maintenance.

La fonction Statut du moniteur de préparation I / M peut également être utilisée (après la réparation d'un défaut) pour confirmer que la réparation a été effectuée correctement et / ou pour vérifier le statut d'exécution du moniteur.

Diagnostic Menu	I/M Readiness
Read Codes	Since DTCs Were Cleared
Erase Codes	This Drive Cycle
I/M Readiness	
Data Stream	
Evap System Test	
Vehicle Information	
3.6	1/2

#### 5.4. Flux de données

L'outil de diagnostic OBDII est un outil de diagnostic spécial qui communique avec l'ordinateur du véhicule.L'outil d'analyse vous permet d'afficher des données en direct «en temps réel».Ces informations incluent les informations de valeur (volts, tours, température, vitesse, etc.) et d'état du

système (boucle ouverte, boucle fermée, état du système de carburant, etc.) générées par les divers capteurs, commutateurs et actionneurs du véhicule.

Appuyez sur OK.

Diagnostic Menu	Datastream
Read Codes	View All Items
Erase Codes	Select Items
I/M Readiness	
Data Stream	
Evap System Test	
Vehicle Information	
4/6	1/2

#### 5.5. Test de fuite d'évapot

Cette fonction active les conditions requises pour effectuer un test de fuite du système par évaporation, mais n'exécute pas réellement le test.Le constructeur du véhicule est responsable de la détermination des critères permettant d'arrêter automatiquement le test.

Avant d'exécuter cette fonction, veuillez consulter le manuel de réparation du véhicule pour déterminer les procédures nécessaires.

Diagnostic Menu	Evap System Test
Read Codes	
Erase Codes	The second second second second second
I/M Readiness	Evaportive system leak test
Data Stream	not supported
Evap System Test	
Vehicle Information	
5/6	↑ ↓ ← → OK ESC

## 5.6. Informations sur le véhicule

Sélectionnez [Information sur le véhicule] et appuyez sur [OK]. L'écran affichera les informations telles que le numéro d'identification du véhicule (VIN), l'identifiant d'étalonnage (CID) et le numéro de vérification d'étalonnage (CVN).

Diagnostic Menu	Vehice Information
Read Codes	Vehicle Identification Number(VIN):
Erase Codes	LVSFBFAC94F020950
I/M Readiness	Calibration Identifications(CID):
Data Stream	000007550753
Evap System Test Vehicle Information	
	B5073064
6/6	TOK ESC

## 6. Configuration de l'outil

## 6.1. La langue

Choisissez [Langue] et cela s'affiche comme suit:

Tool Setup	Language
Language	English
Beeper	Svenska
Instructions(Display at startup)	Suomalainen
Unit of Measure	Norsk språk
Skin Style	Dansk
Feedback	Deutsch
Device Information	Français
1/7	1/10

## 6.2. Bip

Choisissez [Beeper] et il s'affiche comme suit:

Tool Setup	Beeper
Language	OFF
Beeper	ON
Instructions(Display at startup)	
Unit of Measure	
Skin Style	
Feedback	
Device Information	
2/7	1/2

## 6.3. Instructions

Choisissez [Instructions] et il s'affiche comme suit:

Tool Setup	Instrucions(Display at startup)
Language	OFF
Beeper	ON
Instructions(Display at startup)	
Unit of Measure	
Skin Style	
Feedback	
Device Information	
3/7	1

## 6.4. Unité de mesure

Choisissez l'unité de mesure et elle s'affiche comme suit:

Tool Setup	Unit of measure
Language	Mertic
Beeper	Imperial
Instructions(Display at startup)	
Unit of Measure	
Skin Style	
Feedback	
Device Information	
4/7	1/2

## 6.5. Style de peau

Choisissez l'unité de mesure et elle s'affiche comme suit:

Tool Setup	Skin Style
Language	Sky Gray
Beeper	Gem Blue
Instructions(Display at startup)	
Unit of Measure	
Skin Style	
Feedback	
Device Information	
5/7	1/2

#### 6.6. Feedback

1) Lorsque la fonction [OBDII] indique une erreur de connexion avec le véhicule, veuillez utiliser la fonction de retour.Choisissez [Feedback] et il s'affiche comme suit:

Tool Setup	Feedback
Language	
Beeper	Automatic recording is ready.
Instructions(Display at startup)	perform the related functions
Unit of Measure	that require feedback.
Skin Style	disconnect the car, connect to
Feedback	the computer via USB use the
Device Information	
6/7	♦ ♦ ← → OK ESC

Suivant: Appuyez sur le bouton ESC pour revenir au menu principal. Choisissez le menu [OBDII] pour détecter à nouveau et il enregistrera les données.

2) Transférer des données sur votre ordinateur et générer un fichier de commentaires.

Téléchargez le fichier de mise à niveau sur l'ordinateur à partir du site Web d'ANCEL.

Le dispositif est connecté à l'ordinateur via un câble USB.



Choisissez le fichier «Update» et il s'affiche comme suit:

bin bin	2019/7/1 10:46	File folder	
driver	2019/7/1 10:46	File folder	
README	2019/7/1 10:46	BIN File	1 KB
🗘 Update	2019/7/1 10:45	Application	9,166 KB

Cliquez sur "Commentaires" et il apparaît comme suit:

Gelling relevant information. Please wait at	sout a minute .	
Feetback	Pariew & Post	

名称	修改日期	後辺	大小
🗼 bin	2019/5/22 10:07	文件夹	
📕 driver	2019/5/22 10:06	文件夹	
README.txt	2019/5/21 19:30	文本文档	1 KB
🛟 Update.exe	2019/5/21 19:30	应用程序	9,166 KB
Feedback.bin	2019/7/24 11:10	BIN 文件	128 KB

Veuillez envoyer le fichier feedback.bin à <u>support@anceltech.com</u>.

## 6.7. Informations sur le dispositif

Choisissez Informations sur le dispositif. Les informations suivantes s'affichent:

Tool Setup	Device information	
Language	Pathuara Varaian	
Beeper	Software version:	
Instructions(Display at startup)	Library Version	
Unit of Measure	V1.00.000	
Skin Style	Serial Number	
Feedback	ANCEL20170500125280	
Device Information		
7/7	★↓ ← → OK ESC	

## 7. Mise à jour

- 1. Télécharger le logiciel de mise à jour.
- 2. Connectez le dispositif avec l'ordinateur via un câble USB.



3. Le logiciel de mise à jour est uniquement pris en charge par 7/8/10.

\* Windows 8/10 peut exécuter le logiciel de mise à jour directement,

\* Cliquez sur "installer driver.bat" dans les fichiers du pilote pour installer le pilote, si le système informatique est Windows 7.

🗼 bin	2019/7/1 10:46	File folder	
🎍 driver	2019/7/1 10:46	File folder	
README	2019/7/1 10:46	BIN File	1 KB
🗘 Update	2019/7/1 10:46	Application	9,166 KB

## 8. Garantie et Service

#### 8.1. Garantie limitée d'un an

cette garantie est expressément limitée aux personnes qui achètent des produits ancel vd700 à des fins de revente ou d'utilisation dans le cours normal des activités de l'acheteur.

Le lecteur de code ANCEL VD700 est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un an (12 mois) à compter de la date de livraison à l'utilisateur.

Cette garantie ne couvre pas les pièces maltraitées, modifiées, utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été conçues ou utilisées d'une manière non conforme aux instructions d'utilisation.Le recours exclusif pour tout compteur automobile jugé défectueux est la réparation ou le remplacement, et ANCEL VD700 ne peut être tenu responsable des dommages indirects ou accessoires.

La détermination finale des défauts doit être faite par ANCEL conformément aux procédures établies par ANCEL.Aucun agent, employé ou représentant d'ANCEL n'est habilité à lier ANCEL à une déclaration, déclaration ou garantie concernant les compteurs automobiles ANCEL, sauf indication contraire dans les présentes.

#### 8.2. Procédures de service

Si vous avez des questions, veuillez contacter votre magasin ou distributeur local ou visitez notre site

Web <u>www.anceltech.com</u>.

S'il s'avère nécessaire de renvoyer l'outil d'analyse pour réparation, contactez votre distributeur local pour plus d'informations.