

# VD700 manuale dell'utente



#### Tecnologia di lavoro

Distretto di longhua dell'ufficio di Runfeng Shenzhen Guang Dong 518000 PRChina.

Telefono: 0755-81751202

E-mail: support@anceltech.com

Sito Web: www.anceltech.com



Misure di Sicurezza	
1. Copertura	
2. Specifiche di prodotto	
3. Descrizione dell'aspetto e dei pulsanti	4
istruzioni per l'uso	5
1. Connetti VD700	5
2. VD700 Caratteristiche	5
2.1. Per VW	5
2.2. Selezione del sistema:	
2.3. Prova di Crafter (LT3):	
2.4. Funzioni speciali:	
3. Ripristino EPB	12
4. Registrazione della batteria	
5. Diagnosi OBDII	16
5.1. Leggi i codici	
5.2. Cancella codici	
5.3. Disponibilità I / M	
5.4. Flusso di dati	
5.5. Test di fuga	
5.6. Informazioni sul veicolo	19
6. Impostazione dello strumento	20
6.1. linguaggio	
6.2. cicalino	20
6.3. Istruzioni	20
6.4. Unità di misura	
6.5. Stile della pelle	21
6.6. Risposta	21
6.7. Informazioni sul dispositivo	
7. Aggiornare	22
8. Garanzia e assistenza	23
8.1. Garanzia limitata di un anno	23
8.2. Procedure di servizio	

## Sommario

## Misure di Sicurezza

Per evitare lesioni personali e danni al dispositivo o all'auto, leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare VD700.

Il processo di test descritto nel manuale è generalmente l'esperienza del tecnico.

Nella maggior parte del processo sono necessarie precauzioni di sicurezza per evitare lesioni personali e danni al dispositivo o all'auto.

Leggere il manuale di manutenzione del veicolo prima di utilizzare questo dispositivo e seguire le precauzioni di sicurezza.

- Genera CO e altra aria velenosa quando il motore è in funzione.Per evitare questo tipo di ferita, si prega di riparare l'auto in un luogo ben ventilato.
- Quando il motore è in funzione, molte parti (come la ventola del refrigerante, le pulegge, la cinghia della ventola ecc.) Ruotano ad alta velocità.Per evitare lesioni gravi, prestare sempre attenzione alle parti in movimento.Mantenere una distanza di sicurezza da queste parti e da altri oggetti potenzialmente in movimento.
- Le parti del motore diventano molto calde quando il motore è in funzione.Non toccare le parti calde del motore per evitare gravi ustioni.
- Quando l'accensione è inserita, test di connessione o disconnessione.
- L'apparecchiatura danneggerà l'apparecchiatura di prova e i componenti elettronici del veicolo.Disinserire l'accensione prima di collegare o scollegare il dispositivo dal connettore Data Link (DLC) del veicolo.
- I vapori di carburante e batteria sono altamente infiammabili.Per prevenire un'esplosione, tenere tutte le scintille, gli oggetti riscaldati e le fiamme libere lontano dalla batteria e dai vapori di carburante.Non fumare vicino al veicolo durante le prove.

### 1. Copertura

1) Veicoli di supporto per VW, AUDI, SKODA, SEAT e BENTLEY, ecc.

2) Supporta tutti i protocolli diagnostici VW: UDS, TP20, TP16, KWP2000 e KWP1281.

Supporta tutti i protocolli OBDII / EOBD: VPW, PWM, ISO, KWP 2000 e CAN.

## 2. Specifiche di prodotto

- Schermo LCD da 2,8 '', 320 X 240 pixel
- Tensione di funzionamento: 8 V-18 V.
- Temperatura di funzionamento: 0 ° C-60 ° C (32-140 ° F)

• Temperatura di stoccaggio: -20 ° C-70 ° C (4-158 ° F)

## 3. Descrizione dell'aspetto e dei pulsanti



- 1) DISPLAY LCD Indica i risultati del test.Display retroilluminato, 320 x 240 pixel.
- 2) PULSANTE [OK] Conferma una selezione (o azione) da un menu.
- 3) PULSANTE [ESC] Annulla una selezione (o azione) da un menu o ritorna al menu.
- 4) PULSANTE DI SCORRIMENTO [SINISTRA] nella modalità menu attraverso il menu e il sottomenu spostarsi a sinistra, quando si scorre un'interfaccia dati, utilizzare il pulsante sinistro

può essere spostato sull'ultima schermata.

- 5) PULSANTE DI SCORRIMENTO [DESTRA] Nella modalità menu attraverso il menu e la voce del sottomenu si sposta verso destra, quando si scorre nell'interfaccia dati, utilizzare il pulsante destro può essere spostato alla schermata successiva.
- 6) PULSANTE SCORRIMENTO [SU] nella modalità menu attraverso il menu e la voce del sottomenu che si sposta verso l'alto.Quando si recuperano i dati per più di una schermata spostando la schermata in alto nella schermata precedente per ulteriori dati.
- 7) PULSANTE SCORRIMENTO [GIÙ] Nella modalità menu attraverso il menu e la voce del sottomenu si sposta verso il basso.Quando si recuperano i dati in più di una schermata, spostandosi verso il basso nella schermata successiva per ulteriori dati.
- 8) CONNETTORE OBD-16PIN Collega lo strumento di scansione al connettore Data Link (DLC) del veicolo.
- 9) PULSANTE [I / M] Controllo rapido delle emissioni di stato e verifica del ciclo di guida.



Remarks: MIL Yellow- Dashboard MIL ON MIL Gray-Dashboard MIL OFF O -not support -complete x -not complete

10) PULSANTE [LEGGI DTC] -Leggi i codici di errore del veicolo.

# istruzioni per l'uso

## 1. Connetti VD700

- 1) Inserire l'accensione.
- 2) Individua il connettore Data Link (DLC) a 16 pin del veicolo.

## 2. VD700 Caratteristiche

L'operazione varierà dal modello al veicolo e dall'anno dell'auto.Prestare attenzione ai suggerimenti sull'attrezzatura per il test effettivo.Le seguenti istruzioni sono solo di riferimento.

#### 2.1. Per VW

Scegliere [Per VW], quindi selezionare [Scansione veicolo].Come segue:

Select Menu	Select Menu
Vehicle Scan	System Scan
System Selection	Manual Select
Crafter(LT3) 2006-2017	
Special Functions	
1/4	1/2

Nota: [Scansione sistema] viene utilizzato per controllare i sistemi difettosi e visualizzare il numero di guasti

[Selezione manuale] utilizza per scansionare tutti i sistemi supportati.

Select System	
0017-Dash Board	4
0019-Gateway	5
0061-Battery Regulation	1
	1/3

2.1.1. Scegliere [Scansione sistema], selezionare [0017-Dash Board], lo schermo viene visualizzato come segue:



2.1.1.1 Scegliere [Informazioni versione 01] La schermata viene visualizzata come segue:



2.1.1.2 Scegliere [Leggi codici difetto].Lo schermo viene visualizzato come segue:



2.1.1.3 Scegliere [Elimina codici difetto], quindi premere il tasto [OK].Lo schermo viene visualizzato come segue

Information	Information
Erase fault codes! Are you sure?	Erase fault codes had success. Please wait 10 seconds, Turn ignition off and Switch on again. Read fault codes to verify.
↑↓ - → OK ESC	

2.1.1.4 Scegliere [Leggi datastream], se inserire il numero: 005.Lo schermo mostra come segue

	Input channel	Special Fund	tions CH:5
ОК		ASCLL Character	5.5
Delete		ASCLL Characte	
0	have the other states and the sectors	Count	300
1	Input a channel number	Count	365
2	(0~255)		
3			
4			
3/12	↑↓ ← → OK ESC	1/3 A 4 6 3 OF	ESC

2.1.1.5Scegliere [Impostazioni base], se inserisci il numero: 005.Lo schermo mostra come segue

Input channel		Throttle Learning	
OK Delete 0 1 2 3 4	Input a channel number (0~255)	This function is not supported on this vehicle Note! When ten test function is abnormal,Please use the feedback function(tool setup)	
3/12	↑↓ ← → OK ESC	↑ ↓ ← → OK ESC	

2.1.1.6Selezionare [Adattamento], selezionare [Canale di input], se immettere il numero: 005. La schermata viene visualizzata come segue:



Scegliere [Seleziona funzione], selezionare [Input channel], se inserire il numero: 005.Lo schermo viene visualizzato come segue:

Select Function		
001 Tank Chararacteristic(F		
CH:002 Service reminder		
CH:002 Restting Service In		
CH:002 Consumption display		
CH:002 Consumption Corre		
CH:002 Language		
CH:002 Languane for error		
1/84		

Input channel			
OK	005		
Delete			
	Input a channel number (0~255)		
1			
2			
3			
4	-		
3/12	↑↓ ← → OK ESC		

#### 2.1.1.7 Autorizzazione all'accesso

Select Function	
01-Version Information	
02-Read Fault Codes	
03-Erase Fault Codes	
04-Read Datastream	
05-Basic Setting	
07-Adaptation	
08-Access Authorization	
	7/7

08-	Access Authorization
ОК	
Delete	
0	Logia ando /Entes Gue
1	Login code (Enter live
2	uecimal olgits)
3	
4	

#### 2.1.2. Modo cancello

Select System		Select Function	
0017-Dash Board	4	01-Version Information	
0019-Gateway	5	02-Read Fault Codes	
0061-Battery Regulation	1	03-Erase Fault Codes	
6.084 - 257.55		04-Read Datastream	
		05-Basic Setting	
		07-Adaptation	
		08-Access Authorization	
	1/3		

Ulteriori ulteriori operazioni, fare riferimento da 2.1.1.1 a 2.1.1.7

#### 2.1.3. Regolamento della batteria

Select System		Select Function	
0017-Dash Board	4	01-Version Information	
0019-Gateway	5	02-Read Fault Codes	- Î
0061-Battery Regulation	1	03-Erase Fault Codes	
		04-Read Datastream	
		05-Basic Setting	1
		07-Adaptation	- ji
		08-Access Authorization	
	1/3		2/7

Ulteriori ulteriori operazioni, fare riferimento da 2.1.1.1 a 2.1.1.7

#### 2.2. Selezione del sistema:

#### 2.2.1. Scegliere [Selezione sistema], fare clic su [Sistema comune],



Selezionare un sistema da testare, più operazioni, fare riferimento da 2.1.1 a 2.1.1

Select Function	
01-Version Information	
02-Read Fault Codes	
03-Erase Fault Codes	
04-Read Datastream	
05-Basic Setting	
07-Adaptation	
08-Access Authorization	

2.2.2. Scegliere [Tutto il sistema], lo schermo visualizza tutti i sistemi supportati, quindi selezionare un sistema da testare.



#### 2.3. Prova di Crafter (LT3):





#### 2.4. Funzioni speciali:

Scegli [Funzioni speciali],

Select Menu	Special Functions
System Scan	Service Reset
System Selection	Throttle Learning
Crafter(LT3) 2006-20	EPB ReplaceBrakePads
Special Functions	Diesel Engine Special Fun
	Steering Angle Learning
	Tire Pressure Reset(TPMS)
	Injector Adaptation
3/4	1/7

Scegli una delle funzioni speciali, come [Ripristino servizio].Premere [OK] per continuare:

Service Reset	
Service Reset	
Flexible Interval	
Fixed Interval	

Scegli [Intervallo flessibile], viene visualizzato come segue:

Service Reset	Flexible Interval
Service Reset	CH:42 Min Mileage:15000km
Flexible Interval	CH:42 Min Mileage:30000km
Fixed Interval	CH:49 Min Time Interval:36
	CH:49 Min Time Interval:73
	CH:43 Max Mileage:15000km
	CH:43 Max Mileage:30000km
	CH:44 Min Time Interval:36
2/3	1/9

Flexible Interval CH:44 Min Time Interval:3	36
CH:45 oil Quality	
	_
	7/9

Fixed Interval				
CH:50	Fixed	Milea	ge:1500	0km
CH:50	Fixed	Milea	ge:3000	0km
CH:51	Fixed	Time	nterval:	36
CH:51	Fixed	Time	nterval:	73
CH:45	oil Qu	ality		Ĩ
				10

11



Nota: prima di impostare l'intervallo di manutenzione, impostare la [qualità dell'olio] corrispondente

Se il veicolo utilizza il protocollo UDS, è possibile eseguire le impostazioni di ripristino dovuto ispezione, ripristino servizio e chilometraggio e tempo.Le impostazioni di chilometraggio e supporto orario possono essere inserite manualmente con qualsiasi valore desiderato.

## 3. Ripristino EPB

Scegliere [Ripristino EPB], premere il tasto [OK] per continuare



3.1. Scegliere [EPB sostituzione pastiglie freno], premere il tasto [OK] per continuare:



Ritrarre la pompa del freno, prestare attenzione ai suggerimenti per l'uso e premere il tasto [OK] per continuare:



3.1.1. Controllare se la pompa del freno è completamente rilasciata.L'operazione di sostituzione delle pastiglie dei freni è terminata, premere [OK] per completare



3.2. Scegliere [Retraction Brackpump], premere [OK] per continuare:



3.2.1. Dopo aver ritirato la pompa del freno, premere [OK] per continuare:



**3.2.2.** Controllare se la retrazione è completa, quindi iniziare a sostituire le pastiglie dei freni.Al termine, premere OK per continuare:



3.3. Scegliere [Rilascia pompa freno], premere [OK] per continuare:



3.3.1. Rilasciare la pompa del freno e premere [OK] per continuare:



## 4. Registrazione della batteria

Scegliere l'opzione [Ripristino BMS], premere il tasto [OK].Lo schermo viene visualizzato come segue:

Battery Registratio	n
0019-Gateway	
0016-Battery Regula	ition
008C-Battery Energy	/ Contr
	199410

# 4.1. Premere di nuovo il tasto [OK], lo schermo visualizzerà i vecchi parametri della batteria.

È meglio registrare i parametri per impedire il ripristino dei vecchi parametri della batteria quando i nuovi parametri della batteria non sono disponibili.



#### 4.2. Scegli la nuova capacità della batteria e il produttore:

Select battery capacity	Select battery manufacturer
95Ah	Moll[MLA]
110Ah	VARTA[VAO]
68Ah	JCI/JCB[JCB]
75Ah	Exide[TU3]
92Ah	JFF(Boading)/China[5D0]
105Ah	Banner[BA2]
115Ah	EPN[EPM]
8/20	1/8

Nota: se il produttore non è stato indicato nell'elenco, selezionare altri

#### 4.3. Premere il tasto [OK] per continuare:



## 5. Diagnosi OBDII

#### 5.1. Leggi i codici

I codici memorizzati sono anche noti come "codici fissi" o "codici permanenti".Questi codici fanno sì che il modulo di controllo illumini la spia di malfunzionamento (MIL) quando si verifica un guasto relativo alle emissioni.

I codici in sospeso vengono anche denominati "codici di maturazione" o "codici di monitoraggio continuo".

Indica il problema che il modulo di controllo ha rilevato durante l'attuale o l'ultimo ciclo di guida, ma non sono considerati seriamente.

I codici in sospeso non accenderanno la spia di malfunzionamento e i codici verranno cancellati dalla memoria se non si verificano guasti durante il successivo periodo di riscaldamento

1) Utilizzare il pulsante di scorrimento SU / GIÙ per selezionare Leggi codici dal menu Diagnostica e premere [OK].

Se non ci sono codici diagnostici di errore, il display

Read Codes	
Erase Codes	
/M Readiness	
Data Stream	
Evap System Test	
Vehicle Information	

indica "Nessun codice (in sospeso) memorizzato nel modulo!"Attendere qualche secondo o premere un tasto qualsiasi per tornare al menu Diagnostica.

2) Visualizza DTC e le loro definizioni sullo schermo.

P0143	1/8
Generic	Current
02 Sensor Circuit I	ow Voltage
Dank 1 Concor 2	Lon Fondge
DHUR LOHUNDLO	
Dank i Sensor S	
bank i densor o	

Il numero del modulo di controllo, la sequenza dei DTC, il numero totale di codici rilevati e il tipo di codici (generico del produttore specifico) saranno osservati in alto a destra

angolo del display.

#### 5.2. Cancella codici

Note: questa funzione viene eseguita con la chiave accesa a motore spento.Non avviare il motore.Prima di eseguire questa funzione, assicurarsi di recuperare e registrare i codici di errore.Dopo aver cancellato, è necessario recuperare i codici di errore ancora una volta oppure attivare l'accensione e recuperare nuovamente i codici.Se sono ancora presenti alcuni codici di errore per problemi gravi, individuare innanzitutto la causa del codice di errore, quindi risolvere il problema.Ora, i codici di errore possono essere cancellati.

1) Utilizzare i pulsanti di scorrimento SU / GIÙ per selezionare Cancella codici dal menu Diagnostica e premere [OK].

Read Codes	
Erase Codes	
I/M Readiness	
Data Stream	
Evap System Test	
Vehicle Information	

2) Viene visualizzato un messaggio di avviso che richiede la conferma.



3) Premere [OK] per confermare.



#### 5.3. Disponibilità I / M

I / M si riferisce all'ispezione e alla manutenzione, che è legiferata dal governo per soddisfare gli standard federali di aria pulita.La disponibilità I / M indica se i vari sistemi relativi alle emissioni sul veicolo funzionano correttamente e sono pronti per i test di ispezione e manutenzione.

È inoltre possibile utilizzare la funzione Stato monitor disponibilità I / M (dopo che è stata eseguita la riparazione di un errore) per confermare che la riparazione è stata eseguita correttamente e / o per verificare lo stato di esecuzione del monitor.

Diagnostic Menu	I/M Readiness
Read Codes	Since DTCs Were Cleared
Erase Codes	This Drive Cycle
I/M Readiness	
Data Stream	
Evap System Test	
Vehicle Information	
34	1/2

#### 5.4. Flusso di dati

OBDII Scan Tool è uno strumento diagnostico speciale che comunica con il computer del veicolo.Lo strumento di scansione consente di visualizzare i dati in tempo reale "in tempo reale".Queste informazioni includono valore (volt, giri / min, temperatura, velocità ecc.) E informazioni sullo stato del sistema (circuito aperto, circuito chiuso, stato del sistema di alimentazione, ecc.) Generate dai vari

#### sensori, interruttori e attuatori del veicolo.

#### Premere Invio

Diagnostic Menu	Datastream
Read Codes	View All Items
Erase Codes	Select Items
/M Readiness	
Data Stream	
Evap System Test	J.
Vehicle Information	I. I
4/6	1/2

#### 5.5. Test di fuga

Questa funzione abilita le condizioni necessarie per condurre un test di tenuta del sistema evaporativo, ma in realtà non esegue il test.Il costruttore del veicolo è responsabile di determinare i criteri per arrestare automaticamente la prova.

Prima di eseguire questa funzione, consultare il manuale di riparazione del veicolo per determinare le procedure necessarie.

Diagnostic Menu	Evap System Test
Read Codes	
Erase Codes	
I/M Readiness	Evaportive system leak test
Data Stream	- not supported
Evap System Test	
Vehicle Information	
5/6	↑ ↓ ← → OK ESC

#### 5.6. Informazioni sul veicolo

Selezionare [Informazioni veicolo] e premere [INVIO], sullo schermo verranno visualizzate informazioni come VIN (numero di identificazione del veicolo), CID (ID di calibrazione) e CVN (numero di verifica della calibrazione).

Diagnostic Menu	Vehice Information
Read Codes	Vehicle Identification Number(VIN):
Erase Codes	LVSFBFAC94F020950
I/M Readiness	Calibration Identifications(CID):
Data Stream	000007550753
Evap System Test	Collection Medication Number (OV0)
Vehicle Information	B5073064
6/6	♦ ↓ ← → OK ESC

## 6. Impostazione dello strumento

#### 6.1. linguaggio

Scegli [Lingua] e verrà visualizzato come segue:

Tool Setup	Language
Language	English
Beeper	Svenska
Instructions(Display at startup)	Suomalainen
Unit of Measure	Norsk språk
Skin Style	Dansk
Feedback	Deutsch
Device Information	Français
1/7	1/10

#### 6.2. cicalino

Scegli [Beeper] e verrà visualizzato come segue:

Tool Setup	Beeper
Language	OFF
Beeper	ON
Instructions(Display at startup)	
Unit of Measure	
Skin Style	
Feedback	
Device Information	
2/7	1/2

#### 6.3. Istruzioni

Scegli [Istruzioni] e verrà visualizzato come segue:

Tool Setup	Instrucions(Display at startup)
Language	OFF
Beeper	ON
Instructions(Display at startup)	
Unit of Measure	
Skin Style	
Feedback	
Device Information	
3/7	1/2

#### 6.4. Unità di misura

Scegli Unità di misura e viene visualizzato come segue:

Tool Setup	Unit of measure
Language	Mertic
Beeper	Imperial
Instructions(Display at startup)	
Unit of Measure	
Skin Style	
Feedback	
Device Information	
4/7	1/2

#### 6.5. Stile della pelle

Scegli Unità di misura e viene visualizzato come segue:

Tool Setup	Skin Style
Language	Sky Gray
Beeper	Gem Blue
Instructions(Display at startup)	
Unit of Measure	
Skin Style	
Feedback	
Device Information	
5/7	1/2

#### 6.6. Risposta

1) Quando la funzione [OBDII] mostra un errore collegato al veicolo, utilizzare la funzione di feedback.Scegli [Feedback] e verrà visualizzato come segue:

Tool Setup	Feedback
Language	
Beeper	Automatic recording is ready.
Instructions(Display at startup)	perform the related functions
Unit of Measure	that require feedback.
Skin Style	disconnect the car, connect to
Feedback	the computer via USB use the
Device Information	
6/7	♠ ♦ ← ♦ OK ESC

Successivo: premere il pulsante EXIT e tornare al menu principale.Scegliere il menu [OBDII] per rilevare nuovamente e registrerà i dati.

2) Trasferisci i dati sul tuo computer e genera un file di feedback.

Scarica il file di aggiornamento sul computer dal sito Web ANCEL.

Il dispositivo è collegato al computer tramite cavo USB.



Scegli il file "Aggiorna" e verrà visualizzato come segue:

bin	2019/7/1 10:46	File folder	
driver	2019/7/1 10:46	File folder	
README	2019/7/1 10:46	BIN File	1 KB
🕽 Update	2019/7/1 10:46	Application	9,166 KB

Fai clic su "Feedback" e viene visualizzato come segue:

Getting releva	ent arformation, Please wait about	a minute .	
	fundance	Darius 8 Bird	
L	Precision		

名称	修改日期	後刻	大小
📕 bin	2019/5/22 10:07	文件夹	
🔰 driver	2019/5/22 10:06	文件夹	
README.txt	2019/5/21 19:30	文本文档	1 KB
🚯 Update.exe	2019/5/21 19:30	应用程序	9,166 KB
Feedback.bin	2019/7/24 11:10	BIN 文件	128 KB

## 6.7. Informazioni sul dispositivo

Scegli Informazioni dispositivo e verrà visualizzato come segue:

Tool Setup	Device information		
Language	Coffigure Version		
Beeper	Software version:		
Instructions(Display at startup)	Library Version		
Unit of Measure	V1.00.000		
Skin Style	Serial Number:		
Feedback	ANCEL20170500125280		
Device Information	0.5455000000000000000000000000000000000		
7/7	↑↓ ← → OK ESC		

## 7. Aggiornare

- 1. Scarica il software di aggiornamento
- 2. Collegare il dispositivo con il computer tramite cavo USB



3. Il software di aggiornamento è supportato solo dal 7/8/10.

\* Windows 8/10 può eseguire direttamente il software di aggiornamento,

\* Fare clic su "installa driver.bat" nei file del driver per installare il driver, se il sistema del computer è Windows 7

🌲 bin	2019/7/1 10:46	File folder	
🈹 driver	2019/7/1 10:46	File folder	
README	2019/7/1 10:46	BIN File	1 KB
() Update	2019/7/1 10:46	Application	9,166 KB

#### 8. Garanzia e assistenza

#### 8.1. Garanzia limitata di un anno

questa garanzia è espressamente limitata alle persone che acquistano prodotti ancel vd700 a scopo di rivendita o utilizzo nel normale svolgimento dell'attività dell'acquirente.

Il lettore di codici ANCEL VD700 è garantito contro difetti nei materiali e nella lavorazione per un anno (12 mesi) dalla data di consegna all'utente.

La presente garanzia non copre alcuna parte che è stata abusata, alterata, utilizzata per uno scopo diverso da quello per cui era stata progettata o utilizzata in modo incompatibile con le istruzioni relative all'uso.Il rimedio esclusivo per qualsiasi contatore automobilistico trovato difettoso è la riparazione o la sostituzione e ANCEL VD700 non sarà responsabile per eventuali danni consequenziali o accidentali.

La determinazione finale dei difetti deve essere effettuata da ANCEL secondo le procedure stabilite da ANCEL.Nessun agente, dipendente o rappresentante di ANCEL ha l'autorità di vincolare ANCEL a dichiarazioni, dichiarazioni o garanzie relative ai contatori automobilistici ANCEL, ad eccezione di quanto indicato nel presente documento.

#### 8.2. Procedure di servizio

In caso di domande, contattare il negozio, il distributore locale o visitare il nostro sito Web

#### www.anceltech.com.

Se diventa necessario restituire lo strumento di scansione per la riparazione, contattare il distributore locale per ulteriori informazioni.